

## TRANSONIC CIX-600 SISTEMA ELETTRONICO AD ULTRASUONI PER L'ALLONTANAMENTO DI PULCI, RAGNI, ZECCHE, TOPI e RATTI



### Caratteristiche

- Copertura teorica 325 m<sup>2</sup>.
- Caccia topi, ratti, ragni, pulci, zecche e insetti striscianti da casa, garage, soffitta utilizzando l'emissione di ultrasuoni.
- L'area protetta diminuisce notevolmente a seconda delle dimensioni della stanza e dei materiali che compongono le pareti, i pavimenti e i soffitti.
- Attrezzatura professionale - custodia in metallo.
- Apparecchio per interni, con spia luminosa di funzionamento.
- Basta collegarlo a una presa da 220 Volt con il suo cavo da 2 m.
- 2 altoparlanti.
- Consumo energetico: 0,4 Watt.
- Efficacia visibile dopo 72 ore e 2 settimane per i ratti.
- Sono possibili diverse impostazioni di frequenza e intensità.
- Posizionare il dispositivo tra 5 e 50 cm da terra, collegarlo con il cavo e lasciarlo trasmettere 24 ore su 24.
- Udibile su determinate impostazioni.
- Per accelerare l'effetto repellente o in caso di forte invasione, attivare i dimmer 2 e 3 e azionare il dispositivo su una posizione udibile.

### Funzionamento

Laboratori indipendenti hanno dimostrato l'efficacia degli ultrasuoni per respingere gli animali molesti. Essi se ne vanno via perché non possono adattarsi ai potenti ultrasuoni la cui frequenza cambia costantemente. Il loro ambiente diviene ostile, pertanto non possono più percepire un eventuale pericolo e lasciano i luoghi. I roditori domestici, come criceti, topi bianchi, ... non possono essere insediati in un locale protetto da un apparecchio. Calcolate due settimane per avere un risultato visibile. Per evitare che gli animali molesti ritornino, non scollegate gli apparecchi e lasciateli funzionare. Potete anche spostarli di tanto in tanto.

### Informazioni sugli ultrasuoni

I suoni la cui frequenza è superiore a 22KHz sono non udibili per gli esseri umani così come per i cani, i gatti e gli animali da fattoria, sono gli «ultrasuoni». Rimbalzano contro le superfici lisce, ma sono assorbiti dai materiali morbidi, come tappeti e tende, e non attraversano i muri.

### Installazione e regolazione dell'apparecchio:

Collegate l'apparecchio a una presa 220-240V; la spia luminosa attesta il funzionamento dell'apparecchio quando esso è in modalità 'ON'. Per un buon risultato, non installate l'apparecchio dietro un mobile o una tappezzeria.

**Pulci, tarne, ragni:** collocate l'apparecchio da 20 a 50 cm al di sopra del suolo.  
**Topi e ratti:** collocate l'apparecchio da 5 a 60 cm al di sopra del suolo.

Regolate gli switch «sound pattern» e «sound volume» in funzione del tipo di animale molesto da cacciare.

'Sound pattern': A, B o C: .....

'Sound volume':

- Quiet = solo ultrasuoni;
- Med = Quiet + suoni leggermente udibili;
- Loud = Quiet + Med + suoni molto udibili.

Efficacia constatata contro le vespe e gli scorpioni.

Tutti gli apparecchi sono privi di pericoli per gli esseri umani, i nascituri, i cani, i gatti, gli uccelli, le mucche, i cavalli, le pecore e i rettili.

#### Raccomandazioni:

Unicamente per uso interno. Non utilizzare nelle stanze da bagno o nei locali contenenti molta umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Riciclaggio: Questo apparecchio deve essere riciclato. Non gettare fra i rifiuti domestici o sulla pubblica via. Depositare in un punto di raccolta autorizzato

Articolo	Codice	Confezione
Transonic CIX	101194	Singola