

## GENERATORE DI SUONI E ULTRASUONI PER L'ALLONTANAMENTO DI CANI, GATTI, VOLPI, DONNOLE



### Caratteristiche

Non appena la fotocellula ad infrarossi rileva un movimento nel suo raggio di azione, il dispositivo si attiva. La frequenza è selezionabile a seconda del tipo di animale da allontanare.

- Copertura: 200 m<sup>2</sup>.
- Angoli di rilevamento: 90 ° su una distanza massima di 16 m.
- Funziona con quattro batterie "D" (LR20) o può essere collegato alla rete elettrica tramite l'adattatore (accessorio opzionale).
- La durata della batteria dipende dal numero di attivazioni. Fino a 5000 attivazioni con batterie di buona qualità.
- 7 frequenze ultrasoniche regolabili.
- Comprensivo di paletto per un facile montaggio.

### Inserimento delle pile

Garden Protector 3 è alimentato da quattro pile di tipo "D" LR20 1,5V.

Attenzione: per un funzionamento ottimale, utilizzare pile di buona qualità.

Prima di inserire le pile, accertarsi che l'interruttore dell'apparecchio sia posizionato su OFF. Aprire lo scomparto e inserire le quattro pile rispettando le polarità indicate sull'apparecchio. In via opzionale, l'apparecchio può anche essere alimentato da un adattatore.

### Funzionamento e utilizzo

Questo apparecchio è dotato di un sensore a infrarossi che reagisce in presenza del movimento. L'apparecchio emette quindi dei suoni ad alta frequenza (ultrasuoni) poco o per nulla udibili dall'orecchio umano ma fortemente percepibili da alcuni animali. Gli animali indesiderati vengono dunque disturbati, modificano le loro abitudini e si allontanano dalle zone interessate.

Il rilevamento funziona fino a +/- 15 metri. Non appena la cellula a infrarossi rileva un movimento nel proprio raggio d'azione, l'apparecchio emette degli ultrasuoni la cui frequenza dipende dalla regolazione, per una durata di circa 7 secondi, dopodiché si riposiziona in stand-by. L'apparecchio si riattiva dopo 5 secondi nel caso in cui vengano rilevati altri movimenti. Il ciclo si ripete poi con questa modalità.

La frequenza da selezionare in funzione del tipo di organismo nocivo da allontanare è riportata sul retro dell'apparecchio:

- da 1 a 7 = gatti,
- da 2 a 7 = cani,

da 3 a 7 = volpi,  
da 4 a 7 = faine,  
da 5 a 7 = conigli,  
da 6 a 7 = aironi.

Attenzione: "1" corrisponde alla frequenza più alta (+/- 24 KHz) e "7" corrisponde alla frequenza più bassa (+/- 15 KHz).

L'uomo può udire fino a 20 KHz. In alcune posizioni, è quindi possibile sentire una sorta di sibilo.

### Montaggio, posizione e raccomandazioni

Utilizzare il tubo e il bocchettone a punta per fissare l'apparecchio all'altezza degli animali che si desidera allontanare. L'apparecchio emette degli ultrasuoni su un piano orizzontale verso una data direzione.

Inoltre, idealmente l'apparecchio andrà posizionato all'altezza della specie nociva da allontanare, senza frapporte ostacoli tra l'apparecchio e la specie (il rilevamento ne risulterebbe disturbato e gli ultrasuoni verrebbero bloccati). Per proteggere una superficie di grandi dimensioni oppure se il fogliame della zona da proteggere è fitto, potrebbero essere necessari più apparecchi. Lasciare sempre in funzione Garden Protector 3 per tenere lontane le specie nocive. Più il cursore è rivolto verso destra, più è bassa la frequenza e maggiore è la copertura, fino a un massimo di 200 m<sup>2</sup>.

Gatti e cani anziani possono avere un udito meno sensibile agli ultrasuoni ad alta frequenza (a maggior ragione se hanno le orecchie cascanti). In questo caso, occorrerà girare il cursore a destra per ridurre la frequenza.

Una frequenza di 4, 5, 6 o anche 7 può essere necessaria con questi animali anziani.

Garden Protector 3 è attivo sin dalla messa in funzione, ma bisogna aspettare fino a due settimane per constatare un cambiamento a lungo termine a livello delle abitudini delle specie nocive. È anche possibile spostare l'apparecchio per evitare fenomeni di assuefazione. Mai appoggiare l'orecchio contro Garden Protector 3. Tenere lontano dalla portata di neonati e bambini. La durata delle pile dipende dal numero di attivazioni dell'apparecchio: se l'apparecchio si trova di fronte a un luogo di grande passaggio, le pile avranno una durata inferiore rispetto a una configurazione dove il passaggio è ridotto. Garden Protector 3 risolve i problemi dovuti ad animali randagi, senza guinzaglio e selvatici. Evitare di orientare Garden Protector 3 verso il giardino o il cortile dei vicini o verso luoghi pubblici.

Questo apparecchio è previsto per un utilizzo nella proprietà privata dell'utilizzatore. Alcune frequenze emesse possono essere percepite dall'orecchio umano, in particolare quando la regolazione è sul livello più basso (posizione del cursore a destra).

In questo caso, sarà sufficiente aumentare leggermente la frequenza con il cursore (girandolo verso sinistra).

### Avvertenze

Se viene alimentato a pile, l'apparecchio funzionerà in maniera ininterrotta. È probabile che con il passare del tempo la carica delle pile non sia più sufficiente. Testare l'apparecchio con pile nuove di buona qualità oppure l'adattatore prima di inviarlo al Servizio Assistenza. La durata di Garden Protector può migliorare significativamente proteggendolo dalle intemperie. Si eviteranno così i danni causati da raffiche di pioggia o grandine. Non coprire l'altoparlante

Articolo	Codice	Confezione
Garden Protector 3	101459	Singola