

EROGATORE TEMPORIZZATO CON PROGRAMMAZIONE MANUALE



Caratteristiche

Erogatore temporizzato con programmazione manuale.

Funzionale ed efficace per eliminare gli insetti o per profumare gli ambienti in modo gradevole e costante. È dotato di interruttore di alimentazione, display con luce a led, tempi di erogazione regolabili e tre fasi di impostazione.

Dotato di LED lampeggiante: VERDE (acceso in funzione), ROSSO (erogazione in funzione).

Un dispenser copre indicativamente 120 metri cubi di ambiente.

Dimensioni: 85 × 87,5 x 212 (h) mm.

Modalità di impiego

Inserire quattro pile alcaline "AA" tipo stilo. Regolare il tempo di erogazione (7,5/15/22,5 minuti), l'erogatore spruzza ogni 7,5/15/22,5 minuti. (Batterie non incluse)

Regolare la fase di impostazione

Intervallo di tempo: eroga una volta ogni 7,5/15/22,5 minuti per 24h.

Programmazione temporale: "Giorno": eroga di giorno una volta ogni 7,5/15/22,5 minuti. Senza luce non si attiva. "Notte": eroga di notte una volta ogni 7,5/15/22,5 minuti. Con la luce non si attiva.

Modalità di attivazione: "Manuale": eroga solo quando si preme il tasto centrale. "Automatico": eroga solo in funzione della programmazione temporale e dell'intervallo di tempo. "Automatico e Manuale": eroga in modalità automatica ma rimane attivo anche il tasto centrale.

Accendere il diffusore evitando di tenere il volto rivolto verso il punto di erogazione. Regolare la modalità di attivazione, l'intervallo di tempo e la programmazione temporale.

Una bomboletta può durare circa 189 mese

Quattro batterie possono durare più di 30 giorni, se si programma l'erogazione con intervallo di 15 minuti di tempo e il tempo per 24 ore / giorno.

Si consiglia di tenere l'erogatore in posizione rialzata, almeno a 2 mt. Inserire prima la bombola e poi le batterie.

Articolo	Codice	Confezione
Diffusore Aerosol Automatico Mod. E	100643	Scatola da 20 pezzi