

SISTEMA ELETTRONICO AD ULTRASUONI PER GRANDI AMBIENTI PER L'ALLONTANAMENTO DI PULCI, RAGNI, TOPI, RATTI, ZECHE, ED ALTRI INSETTI STRISCIANTI



Caratteristiche

- Copertura Teorica di 280 m²
- Tiene i parassiti (topi, ratti, ragni, pulci, zecche e insetti striscianti) lontano da casa tua, garage, soffitta, ecc. emettendo segnali ultrasonici.
- L'area protetta diminuisce notevolmente a seconda della congestione della stanza e dei materiali che compongono le pareti, i pavimenti e i soffitti.
- Dispositivo per interni con spia luminosa di funzionamento.
- Basta collegarlo a una presa di corrente da 220 V con il suo cavo di alimentazione da 2 metri.
- 2 altoparlanti.
- Consumo energetico: 2,9 Watt.
- L'effetto è visibile dopo 72 ore e 2 settimane per i ratti.
- Diverse possibili regolazioni di frequenza e intensità.
- Posizionare il dispositivo tra 5 e 50 cm da terra, collegarlo tramite il cavo di alimentazione e lasciare che emetta segnali ultrasonici 24 ore su 24.
- Udibile a determinate impostazioni.
- Per accelerare l'effetto repellente o in caso di forte infestazione, attivare i controller 2 e 3 e far funzionare il dispositivo sull'impostazione udibile.

Funzionamento

Laboratori indipendenti hanno dimostrato l'efficacia degli ultrasuoni come repellente contro parassiti e specie nocive. Non potendosi adattare ai potenti ultrasuoni trasmessi, la cui frequenza cambia costantemente, gli agenti nocivi sono costretti ad andarsene. L'ambiente in cui vivono diventa ostile, non sono più in grado di percepire gli eventuali pericoli e sono dunque costretti a lasciare i locali occupati. Roditori domestici quali criceti e topolini domestici non possono vivere in locali protetti da apparecchi a ultrasuoni. Per risultati visibili attendere due settimane. Per evitare che i parassiti tornino, non scollegare l'apparecchio e lasciarlo sempre in funzione. L'apparecchio può anche essere spostato di posizione di tanto in tanto.

Informazioni sugli ultrasuoni

I suoni la cui frequenza supera i 22KHz sono inudibili all'orecchio umano e a cani, gatti e animali d'allevamento: sono "ultrasuoni". Rimbalzano contro le superfici lisce ma sono assorbiti da materiali morbidi quali tappeti e tende. Non passano attraverso i muri o il legno.

Installazione e regolazione dell'apparecchio

Collegare l'apparecchio a una presa 220-240V. La spia luminosa segnala il corretto funzionamento del dispositivo quando è in modalità "ON".

Per un buon risultato, non installare l'apparecchio dietro a mobili o tendaggi.

Regolazioni del modello Transonic 300:

Interruttore di sinistra: in basso = roditori, in alto = insetti

Interruttore di centro: posizionato in alto «Quiet» (silenzioso) = inudibile

Interruttore di destra: posizionato in basso «Normal Power» (alimentazione normale)

Se i risultati non sono soddisfacenti, regolare l'interruttore di centro e di destra.

Pulci, tarme, ragni: collocare l'apparecchio da 20 a 50 cm al di sopra del suolo.

Topi e ratti: collocare l'apparecchio da 5 a 60 cm al di sopra del suolo.

Tutti gli apparecchi non costituiscono un pericolo per persone, nascituri, cani, gatti, uccelli, mucche, cavalli, pecore, galline e rettili.

Raccomandazioni: Solo per uso interno. Non utilizzare in bagni o locali dove sia presente un'elevata percentuale di umidità. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Riciclaggio: Questo apparecchio deve essere riciclato. Non smaltire tra i rifiuti domestici o gettare in strada. Portare l'apparecchio in un punto di raccolta autorizzato.

Articolo	Codice	Confezione
Transonic 300	101463	Singola

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie