

DISSUASORE GENERATORE DI ONDE SONORE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE TALPE



Funzionamento

Mole & Gopher emette delle onde sonore che penetrano nel terreno e agiscono sul sistema nervoso dei roditori infestanti (talpe, topi campagnoli ecc.), allontanandoli verso luoghi meno ostili.

È progettato per resistere a un'esposizione normale alla pioggia, alla neve e ai sistemi di irrigazione. Questo apparecchio è più efficace su terreni umidi o sabbiosi.

Accensione dell'apparecchio

Togliere il coperchio. Inserire le pile come indicato nello schema incluso nell'apparecchio.

L'apparecchio è progettato per essere alimentato da 4 pile «D» (LR20). L'autonomia è stimata tra 4 e 6 mesi utilizzando pile di buona qualità.

L'apparecchio si mette in funzione non appena le pile vengono posizionate correttamente. Il suono si farà sentire successivamente ogni 10 secondi. Ricollocare il coperchio sull'apparecchio esercitando una pressione, sino a fissarlo.

Installazione

Utilizzare il tubo escavatore per raggiungere le gallerie delle talpe. Inserire il tubo nell'apparecchio e farlo ruotare di un quarto di giro verso destra fino a quando non si blocca nella posizione giusta. Inserire il tubo dell'apparecchio nella galleria del roditore, lasciando l'apparecchio al di sopra del terreno. Accertarsi che il tubo non sia ostruito dalla terra perché questo impedirebbe all'apparecchio di funzionare correttamente. Non utilizzare un martello per infilare il tubo. Non esercitare una forza eccessiva sull'apparecchio per evitare di danneggiarlo. Evitare di colpire ostacoli (radici, ciottoli ecc.). Spostare regolarmente Mole & Gopher per evitare l'assuefazione degli animali da allontanare.

Articolo	Codice	Confezione
Mole & Gopher	9-10-0675	Singola