

GENERATORE DI VAPORE SECCO SATURO PER IL TRATTAMENTO DELLE CIMICI DEI LETTI E PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE



Caratteristiche

Polti Cimex Eradicator è un dispositivo di disinfezione a vapore (DDV) in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici dei letti e le relative uova, senza la necessità d'impiego di prodotti insetticidi nelle aree trattate. Il suo utilizzo ha inoltre dimostrato effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida e levuricida (elimina il fino al 99,999% dei microrganismi). In determinati contesti, considerando le peculiarità fisiche del vapore saturo secco, il dispositivo è impiegabile per la disinfestazione fisica anche di altri insetti ed artropodi.

Il vapore saturo secco surriscaldato fino a 180°C (tecnologia brevettata *Superheated Chamber* per un vapore saturo secco surriscaldato ad una temperatura in uscita fino a 180°C), generato all'interno dell'erogatore, uccide per shock termico il 100% delle uova e più del 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio. Il vapore secco surriscaldato può essere utilizzato su tutte le superfici e i tessuti, può essere indirizzato anche negli angoli più difficili e direttamente nelle zone di annidamento. Dotato di manometro riportante la pressione d'esercizio ottimale e di tappo di sicurezza per escludere sovrappressioni. L'impugnatura è con alloggiamento per HPMed ed inserto in gomma soft-touch; è presente un distanziatore/stand integrato nella pistola. Il pulsante d'erogazione vapore posto nell'impugnatura è dotato di blocco di sicurezza. Per un facile spostamento all'interno dei locali al caldaia è dotata di 4 ruote piroettanti.

Disponibile un protocollo di utilizzo per la disinfestazione.

Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Caldaia	Acciaio inox AISI 304
Capacità utile caldaia	2 litri
Pressione	Max 4 bar
Potenza caldaia	1500 W
Potenza max	2250 W
Emissione acustica	77 dB (A)
Dimensioni	32 x 34cm
Peso	4,9 kg

Conforme alla norma AFNOR NF T72-110 - ambito medicale

Accessori in dotazione

2 Flaconi monouso di HPMED da 50 ml, concentratore di flusso, concentratore di flusso ricurvo, 2 fiale Kalstop, guanti protettivi, spazzolino pulizia erogatore, caraffa, bottiglia, guida alla disinfestazione.

Articolo	Codice	Confezione
Polti Cimex Eradicator	102398	Singola

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie