

SANITIZZANTE – DETERGENTE

Composizione

Sale d'ammonio quaternario	12 %
Glutaraldeide	10 %
Profumo	2 %

Caratteristiche

DIALQUAT è un sanizzante costituito dall'associazione di due principi attivi, Glutaraldeide e Sali d'Ammonio Quaternari ad azione biocida sinergica: la presenza dei due principi attivi fornisce al formulato un ampio spettro d'azione. Il sale d'ammonio garantisce un ottimo potere residuale e assicura un'azione detergente, bagnante ed emulsionante; abbassando inoltre la tensione superficiale della soluzione, conferisce una maggiore penetrabilità alla glutaraldeide.

Validità: 24 mesi dalla data di produzione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Campo d'applicazione

DIALQUAT è utilizzabile per programmi di igiene e pulizia nelle industrie alimentari (industria lattiero casearia, della macellazione, lavorazione carni, pesce, pane e bevande), in campo zootecnico (capannoni per ricovero degli animali, sale parto, anche in ambienti fortemente contaminati ove è richiesta un'energica azione sanificante), mezzi di trasporto, cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani, ospedali e comunità. DIALQUAT è un sanizzante dotato di un livello di attività elevato; particolarmente efficace nei confronti delle forme vegetative di schizomiceti Gram positivi e Gram negativi, del bacillo tubercolare e dei micobatteri atipici, dei funghi e dei virus lipofili e idrofili.

Modalità e dosi d'uso

DIALQUAT può essere impiegato a spruzzo, mediante pistola munita di iniettore per il dosaggio, oppure per immersione o riciclo. Concentrazioni suggerite: 0,1%-0,5-1%. Per sanificazioni energiche sino al 2%. Possibilità d'impiego in presenza di animali in situazioni di emergenza infettiva, preferibilmente utilizzando il prodotto in forma di aerosol a bassa pressione di irrorazione. Il prodotto per la sua natura cationica, può essere neutralizzato da prodotti contenenti tensioattivi anionici o saponi; è opportuno quindi risciacquare accuratamente le superfici lavate con detersivi a base anionica prima di applicare DIALQUAT. I tempi di contatto necessari, variano da qualche minuto per arrivare a 20-30 minuti nel caso di micobatteri e virus idrofili; per le spore batteriche occorrono tempi di contatto più lunghi.

Articolo	Codice	Confezione
Dialquat	3-30-11-10	Tanica da 10 litri